



**Einstellung Linkert Vergaser,
Scout M 741.**

Grundeinstellung

Low- und Highspeed Nadel ganz reindreihen,

Dann Low Speed, 2,5 Umdrehungen raus und High Speed 1,5 Umdrehungen raus.

Einstellung Low Speed Nadel

Motor warm laufen lassen. Klick für Klick rein bis Motor niedriger dreht, wieder raus drehen (Motor dreht erst einmal höher) bis Motor erneut niedriger dreht. Nadel in die Mitte des Bereiches stellen, in der der Motor am höchsten dreht.

Einstellung High Speed Nadel

Volle Frühzündung (bei laufendem Motor), einmal kurz Vollgas, wenn sauber hochdreht, High Speed Nadel 1 Raste rein, weiter Vollgas rein usw., bis Motor zu spucken beginnt, dann 0,5 Umdrehung raus.

Grundsätzlich:

Wenn es aus dem Auspuff knallt, dann ist das Gemisch zu fett, also Nadel reindreihen.

Wenn es aus dem Vergaser pätscht, dann ist das Gemisch zu mager, also Nadel rausdrehen.

von Rolf Bathen, (Info Rafy)



Indian
Part
BIKES
Handcrafted
Motorcycles in Paris

Presenting...

Ersatzteile & Restauration
Service & Literatur...
Chief / Four / Scouts & Verticals

Michael Schneider Am Mauerkopf 1 65812 Bad Soden
Tel. 06196-884919 Fax -884917
Email: info@indian-motocycles.de Internet: www.indian-motocycles.de

Indian Teile-Dienst

Jürgen Mattern

Steinbacher Straße 38 – 71570 Oppenweiler
Telefon: 07191 3803250 – Telefax: 07191 45106
Mobil: 0178 1664290 (Mailbox)

Postversand und auf großen Märkten

Ersatzteile für alle Modelle – Literatur, Werkzeug,
Zollschrauben, Tuningteile für Scout 741 Motoren,
Ankauf von Originalteilen

www.indianteile.com info@indianteile.eu